

Szafa IP54 firmy Schrack o wymiarach 2100x600x400 (wraz z cokołem) wykonana zgodnie z normą PN-EN 61439-1/-3, wyposażona w wyłączniki nadmiarowo prądowe, termostat oraz system wentylacyjny firmy Schrack.

W osprzęcie zainstalowanym znajduje się również przełącznik ByPass firmy Socomec, umożliwiający zasilanie szafy w przypadku awarii przełącznika automatycznego (SZR). W dolnej części szafy zlokalizowano transformator o mocy dopasowanej do potrzeb odbiorcy.

Zasilania i wszystkie obwody odbiorcze wyprowadzone są na listwy zaciskowe zainstalowane w górnej części szafy. W dachu szafy ulokowany jest uniwersalny szczelny przepust kablowy umożliwiający wprowadzenie wszystkich przewodów.

Kompletna, wyposażona i zmontowana szafa dostarczana na obiekt wymaga do pracy jedynie podłączenia zasilania oraz obwodów odbiorczych – wstępne uruchomienie i nastawy dokonane są u producenta. Proponowane rozwiązanie znacząco obniża czas instalacji u klienta.



